

KURZANLEITUNG THERMOSTAT

FÜR DAS AKTIVIEREN HPE 0002

Auszug aus der Gesamtanleitung

Funksender HPE 0002 aktivieren und mit Funkempfänger HPE 0003 oder 0004 verbinden



Funksender
(HPE 0002)

mit



Funkempfänger
(HPE 0003)

oder



Funkempfänger
(HPE 0004)

Eine Übersicht der Programme befindet sich unten auf Seite 3.

INBETRIEBNAHME

- 1 Rückseite des Funksenders HPE 0002 öffnen und Papierstreifen an der Batterie entfernen.



- 2 Funkempfänger HPE 0003 in die Unterputzdose anschließen.



oder

- 2 Funkempfänger HPE 0004 in die gewünschte Steckdose einstecken.



- 3 Menütaste am Funksender 2 Sekunden drücken, sodass das Display leuchtet. Menütaste dann noch einmal drücken.
- 4 Plus-Taste 5-mal drücken, bis „COSt“ im Display erscheint.
- 5 Menütaste 3-mal drücken, bis im Parameter 3 „test 1“ erscheint.
Eventuell alte Verbindungen löschen: Parameter 3 Plus-Taste so oft drücken, bis „tEst. del“ erscheint, dann Minus-Taste drücken.
- 6 **Achtung:** jetzt am Empfänger HPE 0003 oder HPE 0004 die Funktionstaste für 0,5 Sekunden antippen. Jetzt muss die grüne/rote Diode abwechselnd blinken.
Eventuell alte Verbindungen löschen: Funktionstaste 5 Sekunden drücken = Speicher wird gelöscht, grüne und rote Diode blinken gleichzeitig.
- 7 Minus-Taste am Sender HPE 0002 drücken, damit das Signal an den Empfänger gesendet wird. Jetzt erscheint im Display „1A“ (aktiv), so können bis zu 9 Empfänger aktiviert werden.
- 8 Um das Menü zu verlassen, die Menütaste 2-mal für 3 Sekunden drücken.

Wichtig

Die Aktivierung zwischen Sender und Empfänger hält bei Stromausfall max. 100 Stunden (4 Tage). Daher ist es

wichtig, dass die Stromzufuhr nicht länger als 4 Tage (im Sommer oder während dem Urlaub) unterbrochen wird.

EINSTELLUNGEN

Zeit und Datum einstellen

- 1 Menütaste 2 Sekunden drücken, sodass das Display leuchtet.
Menütaste noch 1-mal drücken, dann ist man im Hauptmenü.
- 2 Plus- oder Minus-Taste so oft drücken, bis „CLOC“ im Display erscheint.
- 3 Menütaste drücken, dann erscheint die Uhrzeit (die Stundenanzeige blinkt).
Mit Plus- oder Minus-Tasten die Stunden einstellen.
- 4 Menütaste drücken, dann blinkt die Minutenanzeige. Mit Plus- oder Minus-Tasten die Minuten einstellen.
- 5 Menütaste drücken, dann blinkt die Sekundenanzeige. Mit Plus- oder Minus-Tasten die Sekunden einstellen.
- 6 Menütaste drücken, dann blinkt die Datumsanzeige. Mit Plus- oder Minus-Tasten das Datum einstellen.
- 7 Menütaste drücken, dann blinkt die Monatsanzeige. Mit Plus- oder Minus-Tasten den Monat einstellen.
- 8 Menütaste drücken, dann blinkt die Jahresanzeige. Mit Plus- oder Minus-Tasten das Jahr einstellen.
- 9 Dann springt die Anzeige wieder auf die Uhrzeit zurück.
Um das Menü zu verlassen, die Menütaste 2-mal für 3 Sekunden drücken.

BETRIEBSARTEN (Auto, **Manuell**, Off, Urlaub Auto, Urlaub Manuell)

Manuell

In der Betriebsart „Manuell“ arbeitet das Thermostat so lange nach der eingestellten Temperatur, bis diese Temperatur geändert wird.

- 1 Menütaste 2 Sekunden drücken, sodass das Display leuchtet.
Menütaste noch 1-mal drücken, dann ist man im Hauptmenü.
- 2 Plus- oder Minus-Taste drücken, bis „MANU“ im Display erscheint.
- 3 Menütaste kurz drücken, um zu bestätigen.
- 4 Um das Menü zu verlassen, die Menütaste 1-mal für 3 Sekunden drücken.

Temperatur verändern

- 5 Menütaste 2 Sekunden drücken, sodass das Display leuchtet.
Menütaste noch 1-mal drücken, dann ist man im Hauptmenü.
- 6 Plus- oder Minus-Taste drücken, dann blinkt die Temperaturanzeige.
Mit Plus- oder Minus-Taste die gewünschte Temperatur einstellen.
- 7 Um das Menü zu verlassen, die Menütaste 1-mal für 3 Sekunden drücken.

BETRIEBSARTEN

Auto

In der Betriebsart „Auto“ arbeitet das Thermostat das Programm ab, das man wie folgt eingeben kann.

- 1 Menütaste 2 Sekunden drücken, sodass das Display leuchtet.
Menütaste noch 1-mal drücken, dann ist man im Hauptmenü.
- 2 Plus- oder Minus-Taste drücken, bis „PROG“ im Display erscheint.
- 3 Menütaste 1-mal drücken, dann erscheint „P1“ (Programm 1). Mit Menütaste P1 bestätigen.
Auf dem Display blinkt nun links oben in der Ecke die Zahl 1.
Das wäre nun die Auswahl für Montag, 2 wäre für Dienstag, ...
- 4 Nun ist auszuwählen, für welchen Wochentag bzw. Wochentage das P1 gültig sein soll.
1 bis 5 für Montag bis Freitag, 6 und 7 für Samstag und Sonntag.
- 5 Durch Drücken der Plus- oder Minus-Taste einen Tag bzw. eine Tages- Kombination auswählen.
Mit der Menütaste die Auswahl bestätigen.
- 6 Auf dem Display blinkt nun unter **U1** die 1. Temperatur, die man mit den Plus- oder Minus-Tasten einstellen kann.
Menütaste 1-mal drücken, um zu bestätigen.
- 7 Dann blinkt die Einschaltzeit für diese Temperatur, die man auch mit den Plus- oder Minus-Tasten einstellen kann.
Menütaste wieder 1-mal drücken, um zu bestätigen.
- 8 Dann blinkt die Einschaltzeit für diese Temperatur, die man auch mit den Plus- oder Minus-Tasten einstellen kann.
Menütaste wieder 1-mal drücken, um zu bestätigen.
- 9 Auf dem Display blinkt nun unter **U2** die 2. Temperatur, die man mit den Plus- oder Minus-Tasten einstellen kann.
Menütaste 1-mal drücken, um zu bestätigen.
- 10 Dann blinkt die Einschaltzeit für diese Temperatur, die man auch mit den Plus- oder Minus-Tasten einstellen kann.
Menütaste wieder 1-mal drücken, um zu bestätigen.
- 11 Für die weiteren Einstellungen nach dem gleichen Prinzip vorgehen.

Beispiel		U1		U2		U3		U4		U5		U6	
P1	Montag bis Freitag	23°C	6:00	19°C	7:30	22°C	11:45	19°C	12:45	23°C	16:30	18°C	22:30
P2	Samstag und Sonntag	20°C	8:00	23°C	18:00	20°C	22:00						

P = Programm (für welchen Wochentag bzw. Wochentage)

U = Welche Temperatur ab wann

Die Steuerung wechselt nicht automatisch zwischen den Programmen.

PROGRAMME UND IHRE FUNKTIONEN

Manuell	Temperatur mit + oder - einstellen, bis sie wieder geändert wird
Auto	Thermostat arbeitet nach den unter „Programm“ eingestellten Daten
Off	Thermostat ausschalten
Urlaub	Thermostat sorgt für die eingestellte Temperatur bis zum eingestellten Datum
Cloc	Zeit und Datum einstellen
Programm	7 Wochentage und 6 Temperaturen können hier eingestellt werden
Const.	1. Parameter: Korrektur der aktuellen Temperatur 2. Parameter: Funktion geöffnetes Fenster 3. Parameter: Aktivieren von bis zu 9 Empfängern 4. Parameter: Firmenversion zurückstellen